

Anleitung für Firestar BBQ-Ring



Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Firestar BBQ-Ring. Sie haben eine gute Wahl getroffen! Diese Anleitung soll Ihnen den Aufbau Ihres neuen Grills erleichtern und Ihnen die Inbetriebnahme näherbringen.

Anleitung Firestar BBQ-Ring



Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Aufbau

Sie benötigen:

- 1 Torx-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit
- Am besten erledigen Sie den Aufbau mit einer zweiten oder sogar dritten Person
 - ca. 10 – 15 Minuten Ihrer Zeit

Ihr BBQ-Ring wird in einem sicheren Holzverschlag zu Ihnen geliefert. Lösen Sie zuerst die kompletten äußeren Holzlatten, so dass der Grill frei auf dem unteren Holzpodest steht. Heben Sie nun den Grill von dem Podest und positionieren Sie ihn nach Belieben (wie bereits erwähnt empfiehlt sich der Aufbau mit einer 2ten/3ten Person).

Den Grill bitte NICHT an der Reling anheben!

Erste Inbetriebnahme

Reinigen Sie die Grillplatte grob mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier und mit warmem Wasser. Wischen Sie trocken nach. Danach empfehlen wir die Platte leicht einzuölen (Speiseöl, Sonnenblumenöl, o.ä.).

Die erste Inbetriebnahme darf nur durch Befuerung und nicht durch Grillen erfolgen. Befuern Sie den Grill am Anfang nur leicht (2-3 Holzscheite) und steigern Sie dann langsam die Hitzeentwicklung durch Nachlegen von Holzscheiten.

Nach ca. 30 Minuten hat der Grill die Grilltemperatur entwickelt und nun muss die Platte eingebrannt werden. Hier gehen Sie bitte wie folgt vor:

Braten Sie mit einem Gemisch aus Speiseöl (o.ä.) Salz und Kartoffeln großflächig auf der gesamten Grillplatte das Gemisch einmal ein. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, bis die gesamte Fläche eine leichte Patina entwickelt hat.

Lassen Sie den Grill erkalten und wischen Sie nur einem feuchten Tusch die Reste ab. Bei richtiger Anwendung hat sich eine Patina gebildet, die sich bis in den Poren des Stahls festsetzt. Die Grillplatte ist nun eingebrannt und der reguläre Grillvorgang kann beginnen.

Verwenden Sie grundsätzlich keine Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus!

Brennstoffe

Die Befuerung sollte nur durch mind. 2 Jahre abgelagertes trockenes Buchenholz (oder ähnlich) erfolgen. Die maximale Befüllung sollte 6kg nicht überschreiten.

Verbrennen Sie bitte keine (Garten-)Abfälle in Ihrem Grillkamin!

Anleitung Firestar BBQ-Ring

Reinigung

Den BBQ-Ring bitte **NUR** mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände, da es so zu Kratzern kommen kann. Bei den Edelstahlflächen darf auch ein geeigneter Edelstahlreiniger verwendet werden. Vergessen Sie bitte auch nicht den Aschekasten regelmäßig zu entleeren. Dies sollte je nach Dauer und Stärke der Befeuerung nach jedem 2-3 Mal geschehen.

Die Grillplatte kann leicht mit einem Schaber oder Spachtel von Grillresten befreit werden und sollte dann nur nachgewischt werden. Bei längerer Nicht-Benutzung empfehlen wir ggf. die Grillplatte noch einmal mit Öl einzureiben.

Warten Sie mit der Reinigung immer, bis der Grill vollständig abgekühlt ist!

Holzlagerung/Unterbau

Sie können den unteren Bereich zur Holzlagerung verwenden. Stapeln Sie die Holzschicht nicht zu hoch, **maximal eine Schicht!** Feuchtes Holz kann durch die Wärmeentwicklung trocknen.

Lagern Sie keine schnellentzündlichen Teile in diesem Bereich!

Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten)

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Grill nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere. Zudem gilt allgemein: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen. Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit. Bedenken Sie bitte bei der Wahl des Aufstellortes, das genügend Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten. Beachten Sie bitte auch, dass der Grill auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Grill zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung. Bei Anschlüssen an eine Schornsteinanlage (oder ähnlichem) sollte der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister befragt werden. Der Kamin darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nur für den Einsatz im Freien vorgesehen.

Garantie

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Grills. Brennraumsteine unterliegen jedoch ständigen Witterungseinflüssen und teilweise extremen Temperaturen. Daher können wir für diese Teile leider keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen. Eine Übertragung von Rost ist auch bei regelmäßiger Pflege nichtausgeschlossen. Daher kann hier leider keine Garantie übernommen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Firestar Gartenkamin.

Ihr Firestar Gartenkamine Team.